

Handleiding Standex



Bediening van het bureau

- Druk op « + » om het bureau naar boven te laten bewegen
- Druk op « - » om het bureau naar beneden te laten bewegen

Instellen van de geheugenfunctie

1. Plaats het bureau omhoog of omlaag naar de gewenste positie
2. Houdt vervolgens « + » ingedrukt en druk op « 1 » om positie 1 op te slaan
3. Herhaal de procedure om de andere posities op te slaan. (4 geheugenposities in totaal)
De geheugenposities gaan niet verloren als de stroom wordt uitgeschakeld.

Initialisatie van het systeem (reset)

1. Druk op « - » tot het frame de laagste stand heeft bereikt
2. Druk vervolgens circa 5 seconden op « - » tot u een piep hoort

Pijlman Kantoor- en Magazijninrichting Sneek B.V.

Wolkammersstraat 12
T: 0515419601
www.pijlmansneek.nl

8601 VB Sneek
E: info@pijlmansneek.nl